



GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1- Bien poncer la surface avec un papier sablé de 120 ou 150 grains, et enlever les résidus à l'aide d'un chiffon propre.
- 2- **ÉTAPE A :** Bien agiter le contenant de la base colorée. Appliquer une mince couche avec un pinceau, et laisser sécher 4 heures.
- 3- Poncer manuellement de façon aléatoire sur la couche de noir, avec un papier sablé de 120 ou 150 grains. Pour créer l'effet du plancher, poncer à différents endroits pour que le couleur noire devienne grisâtre. Laisser des endroits noirs.
- 4- **ÉTAPE B :** Bien agiter le contenant de la teinture colorée. Appliquer le produit avec un pinceau et essuyer l'excédent à la surface avec un chiffon propre.
- 5- Laisser sécher une heure.
- 6- Le degré de sablage de la teinture noire reflète la teinte finale; si le résultat diffère du plancher, poncer à nouveau et recommencer la procédure au début.
- 7- Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.



MONTANA